

ZC-LPカメラ適合表

	型番	端子名	Rec	Zoom
SONY	FDR-AX1	REMOTE	○	○
	PXW-X160	REMOTE	○	○
	PXW-X180	REMOTE	○	○
	PXW-Z100	REMOTE	○	○
	PXW-Z150	REMOTE	○	○
	PXW-Z90	REMOTE	○	○
	PXW-Z190	REMOTE	○	○
	PXW-Z280	REMOTE	○	○
	PXW-FS5K/FS5 II	REMOTE	○	○※3
	PXW-FS7K/FS7 II	REMOTE	○	○※3
	HVR-A1J	LANC	○	○
	HVR-V1J	LANC	○	○
	HVR-Z5J	LANC	○	○
	HVR-Z7J	LANC	○	○
	HVR-HD1000J	LANC	○	○
	HVR-MC2000J	REMOTE	○	○
	HXR-NX3	REMOTE	○	○
	HXR-NX5J/5R	REMOTE	○	○
	HXR-NX30J	AV REMOTE	○※1	○※1
	HXR-NX70J	REMOTE	○	○
	HXR-NX100	REMOTE	○	○
	HDR-FX1000	LANC	○	○
	HDR-AX2000	REMOTE	○	○
	HVR-S270J	LANC	○	○
	HXR-NX3D1	AV REMOTE	○	○
	NEX-EA50JH	REMOTE	○	○
	NEX-FS100JK	REMOTE	○	×
	NEX-FS700JK	REMOTE	○	○※2
NEX-FS700RH	REMOTE	○	○	
Panasonic	AG-HMC45	REMOTE	○	○
	AG-HMC155	REMOTE	○	○
	AG-AC30	REMOTE	○	○
	AG-AC90	REMOTE	○	○
	AG-UX90	REMOTE	○	○
	AG-AC130	REMOTE	○	○
	AG-AC160	REMOTE	○	○
	AG-UX180	REMOTE	○	○
	AG-DVX200	REMOTE	○	○
	AG-AF105	REMOTE	○	×

ZC-LPカメラ適合表

	型番	端子名	Rec	Zoom
Panasonic	AG-3DA1	REMOTE	○	○
	AG-HVX205A	REMOTE	○	○
	AG-HPX175	REMOTE	○	○
	AG-HPX250	REMOTE	○	○
	AG-CX350	REMOTE	○	○
Canon	XHG1/A1S	LANC	○	○
	XLH1S	LANC	○	○
	EOS C100	REMOTE	○	×
	EOS C300	REMOTE	○	×
	EOS C500	REMOTE	○	×
	XA10	REMOTE	○	○
	XA20	REMOTE	○	○
	XA25	REMOTE	○	○
	XA30	REMOTE	○	○
	XA35	REMOTE	○	○
	XA40	REMOTE	○	○
	XA55	REMOTE	○	○
	XF105	REMOTE	○	○
	XF205	REMOTE	○	○
	XF305	REMOTE	○	○
	XF405	REMOTE	○	○
	XF705	REMOTE	○	○
JVC	GY-HM600	REMOTE	○	○
	GY-HM650	REMOTE	○	○
	GY-HM620	REMOTE	○	○
	GY-HM660	REMOTE	○	○
	GY-HM850	REMOTE	○	○
	GY-HM200	REMOTE	○	○
	GY-LS300CH	REMOTE	○	○※3

※1： AV REMOTE端子のため、変換アダプタのA-3AVが必要となります。

※2： オプションレンズ：E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS：SELP18200使用 最新ファームウェア適応

※3： ZOOMはレンズに電動ZOOM機能がある純正レンズに限ります。