

使用可能レンズ	EXコネクタ-装着時: SONY PMW-EX1	
	EXコネクタ-非装着時: キヤノン / フジノン	
	※一部のレンズ、デジタル対応のレンズでは、ご使用いただけないものがあります。	
クランプ幅	Φ10-30 mm (0.39 - 1.18 inch)	
コネクタ-ケーブル	EXコネクタ-装着時: EX専用8pin	
	EXコネクタ-非装着時: 8pin (12pinをご使用の場合は、A-12Pを装着してご使用が可能になります)	
	※A-12P(オプション別売) ... 8pinから12pinへの変換をするケーブルです	
質量	0.2 kg (0.44 lb : EXコネクタ-装着時), 0.17 g (0.37 lb : EXコネクタ-非装着時)	
ケーブル長	750mm (29.5 inch : 本体ケーブル), 95mm (3.7 inch : EXコネクタ-)	
動作温度	-10°C ~ 40°C (結露のない状態)	
機能の説明	レンズ切替スイッチ	C (Canon) or F (Fujinon)
	REC / RET 切替スイッチ	REC (Record) or RET (Return) ※設定により、REC またはRETのいずれかの機能が使用できます。
	REC/RETボタン	開始 / 停止 (Record or Return)
	ズームレバー	無段階可変ズーム

備考

■外観寸法図[単位:mm]

