

使用可能カメラ	ソニー / キヤノン	
	※ 一部のカメラには、使用できない場合もあります。	
製品重量	0.12 kg	
ケーブル端子	φ2.5 mm ミニミニジャック	
ケーブル長	700 mm	
取付範囲	φ10 mm ~ φ45mm	
動作温度	-10℃ ~ 40℃ (結露のない状態)	
機能の説明	RECボタン	録画開始 / 録画停止
	ズームレバー	無段階可変ズーム ※ カメラの機種によっては、可変ズームしません。
	ズーム方向切替スイッチ	NORMAL・・・時計回り: ズームイン(望遠) / 反時計回り: ズームアウト(広角) REVERSE・・・時計回り: ズームアウト(広角) / 反時計回り: ズームイン(望遠)
	フォーカスボタン	☒ : 近くにピントを合わせる / ☒ : 遠くにピントを合わせる

備 考

■外観寸法図[単位:mm]

