

ZFC-Lカメラ適合表

| | 型番 | 端子名 | Rec | Zoom | Focus |
|------|-----------------|--------|-----|------|-------|
| SONY | FDR-AX1 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | PXW-X160 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | PXW-X180 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | PXW-Z100 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | PXW-Z150 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | PXW-Z90 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | PXW-Z190 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | PXW-Z280 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | PXW-FS5K/FS5 II | REMOTE | ○ | ○※1 | ○※1 |
| | PXW-FS7K/FS7 II | REMOTE | ○ | ○※1 | ○※1 |
| | HVR-A1J | LANC | ○ | ○ | ○ |
| | HVR-V1J | LANC | ○ | ○ | ○ |
| | HVR-Z5J | LANC | ○ | ○ | ○ |
| | HVR-Z7J | LANC | ○ | ○ | × |
| | HVR-HD1000J | LANC | ○ | ○ | ○ |
| | HVR-MC2000J | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | HXR-NX3 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | HXR-NX5J/5R | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | HXR-NX70J | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | HXR-NX80 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | HXR-NX100 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | HDR-FX1000 | LANC | ○ | ○ | ○ |
| | HDR-AX2000 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | HVR-S270J | LANC | ○ | ○ | × |
| | NEX-EA50JH | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | FX6 | REMOTE | ○ | ○※4 | ○※4 |
| | FX9 | REMOTE | ○ | ○※4 | ○※4 |
| | NEX-FS100JK | REMOTE | ○ | × | ○※1 |
| | NEX-FS700JK | REMOTE | ○ | ○※2 | ○※2 |
| | NEX-FS700RH | REMOTE | ○ | ○ | ○ |

ZFC-Lカメラ適合表

| | 型番 | 端子名 | Rec | Zoom | Focus |
|------------|----------|----------|--------|------|-------|
| Panasonic | AG-CX350 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| Canon | XHG1/A1S | LANC | ○ | ○ | ○ |
| | XLH1S | LANC | ○ | ○ | ○ |
| | EOS C70 | REMOTE | ○ | × | × |
| | EOS C100 | REMOTE | ○ | × | × |
| | EOS C300 | REMOTE | ○ | × | × |
| | EOS C500 | REMOTE | ○ | × | × |
| | XA10 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | XA20 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | XA25 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | XA30 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | XA35 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | XA40 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | XA55 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | XF105 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | XF205 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | XF305 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | XF405 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | XF705 | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| | JVC | GY-HM600 | REMOTE | ○ | ○ |
| GY-HM650 | | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| GY-HM620 | | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| GY-HM660 | | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| GY-HM850 | | REMOTE | ○ | ○ | ○※1 |
| GY-HM200 | | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| GY-HM280 | | REMOTE | ○ | ○ | ○ |
| GY-LS300CH | | REMOTE | ○ | ○※3 | ○ |

※1： 同梱レンズにてフォーカス動作を確認しています。

※2： オプションレンズ：E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS：SELP18200使用 最新ファームウェア対応

※3： ZOOMはレンズに電動ZOOM機能があるマイクロフォーサーズレンズに限ります。

※4： ZOOMはレンズに電動ZOOM機能がある純正レンズに限ります。