

Libec

www.libec.co.jp
www.libec-global.com

ビデオカメラ用ヘッド

Fluid head for video camera


摄像机云台

Caveza fluid para cámara de vídeo

**RHP75
RHP85**

- J** 取扱説明書
- E** Operating manual
- C** 使用说明书
- Es** Manual de instrucciones

HEIWA SEIKI KOGYO CO.,LTD.



RS
+ PLUS

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

! 安全のための注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。この取り扱い方法を記載しております。充分理解の上、安全に正しくお使いください。お読みになったあとは分かりやすい場所に必ず保管して、いつでも読み返すことができるようとしておいてください。本製品は安全を充分考慮して設計されておりますが、誤った使い方をすると破損や搭載カメラの落下により人にけがを負わせることがあります。

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

! 安全上のご注意

次の注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。

- 重量制限を守る：取り付けられるカメラ等の重量は 17kg以下(RHP75)、25kg以下(RHP85)です。
搭載荷重の制限を超えるとヘッドや脚に過負荷がかかり、破損やカメラの落下を招き人にけがを負わせる原因となることがあります。
- 各ロックツマミやレバー及び脚ロックレバー、カメラネジなどの締め付けパーツは確実に締め付けてロックする：締め付けが弱いと、ずれたり外れたりして、カメラの破損や人にけがを負わせる原因となることがあります。
- 脚は確実に開いてからカメラを取り付ける：開脚が不充分のままカメラを取り付けると、転倒してカメラの破損や人にけがを負わせる原因となることがあります。
- 分解や改造はしない：分解や改造をすることにより人にけがを負わせたり、故障の原因となることがあります。故障したら使用せず、販売店または弊社サービス担当に修理を依頼してください。

! 使用上のご注意

- 1.使い終わったら、必ずカメラをヘッドから取りはずしてください。カメラを付けたまま持ち運ばないでください。
- 2.パンハンドルを持って運ばないでください。
- 3.ティルティング、パンニング操作はティルトロックツマミ、パンロックツマミを確実にゆるめて行ってください。

! WARNING

This equipment may cause harm, if not installed and used in accordance with this manual. Operating procedures and cautions to operate this product were written to prevent accident from occurring. For your own safety, read and follow these instructions before operating it. With adequate understanding, proper and safe operating manner can then be achieved. Please retain this manual for future references. This product has been designed with due consideration for safety. However, incorrect operation may cause camera to collapse, damaging of equipment and human injury.

- Please read all the cautions and procedures before use.
- Please follow all the cautions and safety contents that were written.

Caution

Injury may happen if the guidelines are not followed.

- Do not exceed the maximum capacity

The maximum load capacity is 17kg/37.4lb(RHP75), 25kg/55lb(RHP85). Exceeding the load capacity may cause damage to equipment and unexpected accidents.

! 警告

如果不参照本指南安装和使用，将可能造成损伤。为了您的安全，请参照以下说明。

本使用说明书载有预防事故发生的重要注意事项以及产品的使用说明。请充分理解的基础上，安全正确使用。操作该设备前，请仔细阅读本说明并保存它以便将来使用参考。本产品的设计已考虑到使用安全性。但是不正确的操作将可造成摄像机从三脚架上跌落，以致使设备或人员受到损伤。

- 使用本产品之前，请认真阅读安全注意事项。

- 在此所示各注意事项记录相关安全的重要内容，请务必遵守。

注意

如果不参照以下说明安装和使用，将可能造成损伤。

- 请勿超过最大承重。
最大承重为 17 公斤(RHP75),
25公斤(RHP85) 超过最大承重将损伤设备并发生不可预测的意外。

- 紧固锁钮、摄像机固定螺钉、螺丝和手柄。

如果锁钮没有旋紧的话，摄像机有可能坠落受损，并可能导致人员受伤。

- 请确认当三脚架已装载摄像机时处于稳固的状态。

如果三脚架安装不正确或未按此说明安装都可造成对摄像机的损害。

- 请勿随意拆卸或改装
请勿随意拆卸或改装，这将导致人员受伤，造成器材故障。

发生故障时请勿使用，并联系销售商。

使用前警惕

1. 搬运过程中，摄影机必须移除。
2. 运输时若只握住一只手柄，会使脚架受损。

3. 当俯仰或水平摇摄时，完全地释放锁钮尤为重要。

! ADVERTENCIA

Este sistema puede causar daño si no se instala de la manera correcta instruido por este manual. Por favor siga las instrucciones para su seguridad. Antes de comenzar a operar con dicho equipo, por favor leer el manual cuidadosamente y guardelo para que tenga referencia en un futuro.

Este producto fue diseñado pensando en su seguridad. Por lo tanto, si se manipula de la manera incorrecta puede causar que la cámara se caiga e incluso pueda herir al individuo que la este manipulando.

- Antes de utilizar el equipo, leer las siguientes notas de seguridad para su uso apropiado.

- Por su seguridad, seguir todas las precauciones y instrucciones aquí mencionadas.

Atención

Este equipo puede causar daño si no se instala o usa de la manera correcta como especifican las siguientes instrucciones.

- No exceder la capacidad máxima de peso. La capacidad máxima de peso es de 17kg/37.4lb(RHP75), 25kg/55lb(RHP85).

El exceso de peso puede causar daño al equipo y producir accidentes inesperados.

- Ajustar firmemente la palanca de seguro y el tornillo. Si no se ajusta la palanca de seguro y el tornillo apropiadamente, puede ocasionar daños a la cámara o causar lesiones a las personas en su entorno.

- Asegurese que el trípode este firmemente posicionado al momento de montar la cámara. Este equipo puede causar lesiones o daño a la cámara si el trípode no está apropiadamente instalado o si no se usa de acuerdo como indica este manual.

- No desmantele o reamolde este equipo ya que puede causar que se rompa o puede causar lesiones.


Precauciones antes de usar

1. La cámara debe ser removida del trípode durante el transporte.

2. Sostener o cargar el trípode desde la manija de deslizamiento causará daños al trípode.

3. Al inclinar o deslizar la cabeza, asegúrese de desbloquear el seguro completamente.

A



A: 各部の名称

- 1 ヘッド
- 2 プレートロックツマミ
- 3 ティルトロックツマミ
- 4 ティルトルク切替ツマミ
- 5 パントルク切替ツマミ
- 6 パンロックツマミ
- 7 ボールレベラー
- 8 ボールレベラー締付ハンドル
- 9 水準器照明スイッチ
- 10 水準器
- 11 カウンターバランス調整ツマミ
- 12 プレート着脱ボタン
- 13 パンハンドル
- 14 パンハンドル伸縮ロックツマミ
- 15 パンハンドルロックツマミ
- 16 カメラネジ
- 17 スライドプレート(標準)

※RHP85
18 スライドプレート(ロング)

A: Part name

- 1 Head
- 2 Sliding plate lock
- 3 Tilt lock
- 4 Tilt drag control
- 5 Pan drag control
- 6 Pan lock
- 7 Ball leveler
- 8 Bowl clamp
- 9 Level illumination switch
- 10 Bubble level
- 11 Counterbalance knob
- 12 Plate release button
- 13 Pan handle
- 14 Telescopic clamp
- 15 Pan handle clamp
- 16 Camera screw
- 17 Sliding plate(standard)

※RHP85
18 Sliding plate(long)

A: 部件名称


- 1 云台
- 2 滑板锁
- 3 俯仰锁
- 4 俯仰阻尼档位钮
- 5 水平阻尼档位钮
- 6 水平锁
- 7 球碗水平器
- 8 球碗水平测量调整把手
- 9 水平泡照明开关
- 10 水平泡
- 11 动态平衡档位钮
- 12 托板释放按钮
- 13 手柄
- 14 手柄收缩固定锁
- 15 手柄固定锁
- 16 摄影机固定螺钉
- 17 标准滑板

※RHP85
18 长滑板

A: Nombre de la pieza

- 1 Cabeza
- 2 Perilla de seguro de manija de deslizamiento
- 3 Perilla de seguro de inclinación
- 4 Perilla del seguro del inclinación
- 5 Perilla del seguro del deslizamiento
- 6 Perilla de seguro de deslizamiento
- 7 Nivelador de bola
- 8 Manija de fijación de nivelador de bola
- 9 Interruptor de niveles de iluminación
- 10 Nibel de burbujas
- 11 Perilla del seguro de contorpeso
- 12 Botón de abertura de la placa
- 13 Manija de deslizamiento
- 14 Sujetadore de la extensión
- 15 Perilla del seguro de la placa
- 16 Tornillo de cámara
- 17 Placa deslizante (estandar)

※RHP85
18 Placa deslizante (grande)



J B: 三脚へ取り付ける

- 1 ヘッドのボールレベラー締付ハンドルをゆるめて取りはずします。
- 2 ヘッドを三脚に取り付けます。

ヘッドの水平を調整する：

- 3 水準器の気泡が円の中に入るように、ヘッドを動かします。
※ 水準器照明スイッチを押すと照明が10~15秒間点灯します。また点灯中に水準器照明スイッチを押すと照明が消灯します。
- 4 ボールレベラー締付ハンドルを確実にしめて固定してください。

パンハンドルの位置、長さを調整する：

- 5 パンハンドルロックツマミをゆるめます。
- 6 使いやすい位置にパンハンドルを調整します。
- 7 パンハンドルロックツマミを確実にしめてロックします。
- 8 パンハンドル伸縮ロックツマミをゆるめます。
- 9 使いやすい長さにパンハンドルの長さを調整します。
- 10 パンハンドル伸縮ロックツマミを確実にしめてロックします。

E B: Mounting the head to the tripod

- 1 Loosen the bowl clamp and remove it from the head.
- 2 Set the head on to the tripod.

Leveling the head:

- 3 Hold the head, look into the bubble level and glide the ball leveler while controlling the bubble to stay at the center.
※ Press the level illumination switch and bubble level will light up for about 10 to 15 sec, LED will cut off after this period or by pressing the switch again.
- 4 Firmly tighten the bowl clamp.

Pan handle position and length:

- 5 Loosen the pan handle clamp.
- 6 Set it to your most convenient position.
- 7 Firmly tighten the pan handle clamp.
- 8 Loosen the telescopic clamp.
- 9 Adjust the telescopic pan handle to your easy-to-use length.
- 10 Firmly tighten the telescopic clamp.

C B: 连接于脚架

- 1 松开球碗水平测量调整把手并移除它。
- 2 将云台安装至三脚架。

调整云台水平测量：

- 3 调整云台水平位置，水平器的气泡在圆框内。
※ 开启水平泡照明开关，它将照亮10-15秒钟。
另外，灯亮时按压水平照明开关，灯灭。
- 4 稳固地旋紧球碗水平调整把手

调整手柄位置，长度：

- 5 松开手柄固定锁。
- 6 调整位置。
- 7 锁紧手柄锁。
- 8 松开手柄固定锁。
- 9 将手柄长度调整至合适长度。
- 10 锁紧手柄固定锁。

ES B: Montar el trípode


- 1 Desajustar la manija de fijación de niveladora de bolas y retirarla.
- 2 Colocar la cabeza en el trípode.

Ajuste el nivel de la cabeza:

- 3 Ajuste el nivel de la cabeza.
※ Apriete el interruptor de iluminación y el nivel de burbuja se iluminará aproximadamente de 10 a 15 segundos, la luz se cortará después de este período o apretando el interruptor otra vez.
- 4 Ajuste la manija de fijación del nivelador de bola firmemente.

Posición y longitud del maneral de rotacion:

- 5 Desajustar la perilla del seguro de la manija de deslizamiento.
- 6 Ajustar la posición.
- 7 Asegurar firmemente la perilla del seguro de la manija.
- 8 Desajustar la sujetador de la extension.
- 9 Ajuste la extensión de longitud del maneral para que el uso sea mas comodo.
- 10 Asegurar firmemente la sujetador de la extension.



C: パンニング・ティルティング及びロック

パンニング

- 1 パンロックツマミを確実にゆるめます。
- 2 パンハンドルを左右任意の方向に動かします。
- 3 ロックする場合は、パンロックツマミを確実にしめてロックしてください。

ティルティング

- 4 ティルトロックツマミを確実にゆるめます。
- 5 パンハンドルを上下任意の方向に動かします。
- 6 ロックする場合は、ティルトロックツマミを確実にしめてロックしてください。

C: Panning and Tilting

Panning

- 1,2 释放 the pan lock for left and right movement.
- 3 坚固に紧固する場合は、pan lock を必要とする場合。

Tilting

- 4,5 释放 the tilt lock for up and down movement.
- 6 坚固に紧固する場合は、tilt lock を必要とする場合。

C: 水平和俯仰以及锁定

水平

- 1,2 释放水平锁钮以左右移动。
- 3 如有需要，锁紧锁钮。

俯仰

- 4,5 释放俯仰锁钮以上下移动。
- 6 如有需要，锁紧锁钮。


C: Deslizamiento e inclinación

Deslizamiento

- 1,2 Libere la perilla del seguro de deslizamiento para el movimiento de izquierda a derecha.
- 3 Ajuste la perilla del seguro firmemente si es necesario.

Inclinación

- 4,5 Libere la perilla del seguro de inclinación para el movimiento de arriba hacia abajo.
- 6 Ajuste la perilla del seguro firmemente si es necesario.



D: パン・ティルトのトルク切替

パンとティルトのトルクは、7段階の切替が可能です。撮影に応じて、トルクの切替をおこなってください。

パンのトルク切替

- 1 パントルク切替ツマミを回し、最適なトルクの目盛に合わせます。
- 2 パンニングさせてトルクの強さが変化したことを確認します。

ティルトのトルク切替

- 3 ティルトトルク切替ツマミを回し、最適なトルクの目盛に合わせます。
- 4 ティルティングさせてトルクの強さが変化したことを確認します。

D: Change torque for panning and tilting

You can choose from 7 different levels of torque for panning and tilting. Choose the level of torque depending on the type of filming to be done.

Change torque for panning

- 1 Use the pan torque knob to select desired level of torque.
- 2 Pan the camera to check the level of torque is correct.

Change torque for tilting

- 3 Use the tilt torque knob to select desired level of torque.
- 4 Tilt the camera to check that the amount of torque is correct.

D: 变换水平和俯仰的阻尼

你可选择水平和俯仰的7档不同的阻尼。阻尼的选择取决于拍摄所需的类型。

变换水平阻尼

- 1 使用水平阻尼钮以选择所需的阻尼标准。
- 2 水平摇动摄像机以检查阻尼数是否正确。

变换俯仰阻尼

- 3 使用俯仰阻尼钮以选择所需的阻尼标准。
- 4 俯仰摄像机以检查阻尼数是否正确。

D: Cambiar el torque para deslizamiento e inclinación







Puede elegir entre 7 niveles diferentes de torque para deslizamiento e inclinación. Elija el nivel de torque según el tipo de filmación a realizar.

Cambio de torque para deslizamiento

- 1 Use la perilla del seguro de deslizamiento para seleccionar el nivel de torque deseado.
- 2 Deslice la cámara para controlar que el nivel de torque sea correcto.

Cambio de torque para inclinación

- 3 Use el seguro de inclinación para seleccionar el nivel de torque deseado.
- 4 Incline la cámara para controlar que la cantidad de torque sea la correcta.

E**E-1****E-3****E-2**

E: カメラを取り付ける

●カメラを取り付けたり取りはずすときは、必ずティルトロックツマミを確実にしめてください。また、ヘッドにカメラを搭載後にアクセサリー等を付けないでください。ヘッドが前後に傾きカメラを破損する場合があります。

E-1 スライドプレートを取りはずす：

- 1 プレートロックツマミを最後までゆるめます。
- 2 プレート着脱ボタンを押しながら、スライドプレートを持ち上げてはします。
●プレートロックツマミのゆるめ方が足りないとはずせません。
- プレート着脱ボタン側にスライドさせてもはずれません。

E-2 スライドプレートを取り付ける：

- 3 カメラネジでアダプタープレートにスライドプレートを固定してください。

※1 スペアーカメラネジを使用する場合：

スペアーカメラネジは、ヘッドのスライドプレートを取り付ける位置の下に3/8" サイズの物が装着されています。必要に応じてコイン等で取りはずしてご使用ください。

E-3 カメラをヘッドに取り付ける：

- 4 プレートロックツマミをゆるめます。
- 5 スライドプレートの右端をヘッド上面右側(プレートロックツマミの反対側)にかみ合うように差し入れて、カチンと音がするまで押し下げてください。
●プレートロックツマミをゆるめたままで行ってください。
●プレート着脱ボタンは押さないでください。
- 6 取り付け終わったら、カメラを支えながらプレートロックツマミの反対側に一度傾けるようにして、スライドプレートがはずれないことを確認します。
- 7 スライドプレートを任意の位置にスライドさせて、プレートロックツマミでスライドプレートを確実にしめてロックします。

E:Mounting of the camera

•Firmly tighten the tilt lock when mounting or dismounting the camera. Also after the camera was mounted on the head, do not add accessories and others on it. With the head suddenly tilt backward or forward, it may cause damage to the camera.

E-1 Removing the sliding plate:

- 1 Release the sliding plate lock.
- 2 Press the plate release button and pull the sliding plate upwards to release.
 - Be sure to unlock the sliding plate lock accordingly.
 - The sliding plate cannot be removed if the plate release button is not pressed.

E-2 Attaching the sliding plate:

- 3 Set and tighten the camera screw of the sliding plate to the camera adapter plate.
※1 3/8" spare screw is installed on the platform as shown.
Use these screws for additional reinforcement.

E-3 Attaching the camera to the head:

- 4 Loosen the sliding plate lock.
- 5 Attach and fit the right side of the slide plate to the right side of the head's base plate, (opposite side of the slide plate locking knob) then press down on the left side of the slide plate until it clicks into place.
 - Do not secure the sliding plate lock yet.
 - Do not push the plate release button.
- 6 When mounted, make sure the slide plate is secure and cannot be tilted. Using the slide plate locking knob, lock the slide plate.
- 7 Slide the sliding plate to the desired position and tighten the sliding plate lock.

E: 装配摄像机

●摄像机装载完毕请紧固俯仰锁。否则可造成摄像机的损毁。摄像机装载好后请勿增加额外的附件，这将造成三脚架倒塌。

E-1 移除滑板：

- 1 把滑座的锁定小手柄完全松开。
- 2 按着滑座的装卸按钮，同时把滑座上的滑板移动拆卸。
●如果滑座的锁定小手柄松开不够，将卸不下来。
●朝滑座的装卸按钮方向，滑板是移动拆卸不了的。

E-2 安装滑板：

- 3 滑板与摄像机适配器板设置后，将螺丝旋紧。
※1 使用备用摄影机固定螺钉
滑板上装有3/8"螺纹的螺钉。根据需要使用硬币等拆下后使用。
使用后，装回原来的位置保存。

E-3 如何装载摄像机：

- 4 松开滑板固定锁钮。
- 5 把滑板的右端顺着云台上面的右侧（滑座锁定小手柄的反面）咬定插入直到听到“咔哒”声为止。
●必须是没有固定滑板锁的情况下进行。
●无需按压滑板释放钮。
- 6 不要按滑座的装卸按钮。
安装后，边扶好摄像机边往滑座的锁定小手柄的反方向倾斜，以确认滑板是否已装妥，没有脱落。
- 7 滑动滑板至所需要的位置并紧固滑板固定锁。

E: Montaje de la cámara

•Atención Ajuste firmemente el seguro cuando de monta la cámara. No ajustar el seguro puede hacer que colapse y dañar la cámara. No agregue accesorios extra después de montar la cámara, ya que puede hacer que el trípode colapse.

E-1 Retire la placa de deslizamiento :

- 1 Libere el seguro de bloqueo de la placa deslizante
- 2 Presione el botón de liberación de la placa deslizante y jale la placa deslizante hacia atrás para liberar.
 - Asegures de desbloquear el seguro de bloqueo de la placa deslizante.
 - La placa deslizante no puede ser removida si el botón de liberación no está presionado.

E-2 Sujete la placa de deslizamiento :


- 3 Ajuste y apriete la parilla de cámara a la placa adaptor de cámara.
※1 Se instala un tornillo extra de 3/8"en la placa de deslizamiento, como se muestra en la figura.
Use estos tornillos como refuerzo adicional.

E-3 Cómo montar la cámara :

- 4 Desajuste el seguro de la placa de deslizamiento.
- 5 Coloque y empuje el lado derecho de la placa deslizante hacia el lado derecho de la placa base de la cabeza, (lado opuesto del seguro de bloqueo de la placa deslizante) presione hacia abajo en el lado izquierdo de la placa deslizante hasta que encaje en su lugar.
 - Debe hacer un ruido sin colocar el seguro de la placa.
 - No presione el botón.

When mounted, make sure the slide plate is secure and cannot be tilted. Using the slide plate locking knob, lock the slide plate.
- 6 Cuando está montada, cerciorese de que la placa deslizante este asegurada y no pueda ser inclinada. Usando el seguro de bloqueo de la placa deslizante, asegure la placa.
- 7 Deslice la placa hasta la posición deseada y ajuste el seguro de la placa.

F



F:スライドプレートを調整する

カメラが前後に傾く場合は、スライドプレートの位置を前後に動かして調整ができます。

●必ずカメラを支えながら作業してください。ヘッドが傾きカメラを破損する場合があります。

- 1 カメラを手で支えながら、プレートロックツマミをゆるめます。
- 2 カメラを手で支えながら、スライドプレートを前または後ろにスライドさせて、任意の位置でプレートロックツマミを確実にしめてロックします。

F: Adjusting of sliding plate

If the camera tilts to the backward or forward, adjustment is needed to shift the sliding plate front or behind.

•The head may tilt while adjusting the sliding plate.
Keep hold of the camera to ensure it does not fall off.

- 1 Hold the camera and loosened the sliding plate lock.
- 2 Move the sliding plate front or back and find the position where the tilt balancing can be obtained, secure and tighten the sliding plate lock.

F: 调节滑板

如果摄像机重心不在中心位置，可调整滑板位置。

●调整滑板时云台有可能会倾斜。保持扶住摄像机以确保它不至于滑落。

- 1 手扶住摄像机，松开滑板固定锁体调整。
- 2 前后调整位置至水平，然后锁紧。


F: Ajuste de la placa de deslizamiento

Si la cámara no esta nivelada ajuste la posición de la placa de deslizamiento.

•La cabeza puede inclinarse cuando se desliza la placa de deslizamiento. Sostenga la cámara para asegurarse de que no se caiga.

- 1 Ajuste a mano y desajuste la perilla del seguro de la placa.
- 2 Ajuste la posición hacia adelante y atrás. Luego, asegure firmemente.

G



G: カウンターバランスの調整

カメラを前後などの角度に傾けても、内蔵スプリングの力をを利用してその位置で保ちます。

カウンターバランスの強さは、カウンターバランス調整ツマミを回すことによって調整できます。右回転で強く、左回転で弱くなります。最適なバランスに調整してご使用ください。

●カウンターバランス調整ツマミの操作は、ヘッドを水平状態にして、カメラを手で支えて、バランスの確認をしながら行ってください。

G: Adjusting the counterbalance

The counterbalance mechanism uses an inner spring to maintain the loaded camera to any still position no matter the direction or angle selected.

Counterbalance tension can be adjusted by the counterbalance knob. Turning it clockwise increases the tension, counter clockwise decreases the tension. Select the tension suitable for your needs.

- Make sure the head was already leveled, and camera is in the balancing condition, when adjusting the counterbalance tension.

G: 调整动态平衡

动态平衡装置使用内部弹簧来维持摄像机位于中心位置，不管任何方向和角度的选择。

动态平衡牵力可由平衡钮来调节。顺时针旋转增加牵力。逆时针旋转减少牵力。选择适合你所需要的牵力。

●当调整动态平衡牵力时，保持云台的水平，扶住摄像机，旋转平衡钮并持续检查至平衡

G: Ajuste de contrapeso


El mecanismo de contrapeso usa un resorte interno para mantener la cámara en la posición central sin importar la dirección o ángulo seleccionado.

La tensión del contrapeso puede ajustarse mediante el seguro de contrapeso. Al moverlo en el sentido de las agujas del reloj aumenta la tensión. Al moverlo en el sentido contrario a las agujas del reloj disminuye la tensión. Seleccione la tensión adecuada para sus necesidades.


•Cuando ajuste la tensión de contrapeso, mantenga el nivel de la cabeza, sostenga la cámara y siga controlando el equilibrio mientras gira la perilla del seguro de contrapeso.

H

H-1



H-2



H: 水準器照明

H-1 水準器照明<各部の名称>

- 1 水準器照明ホルダー
- 2 水準器照明スイッチ
- 3 水準器照明基板
- 4 電池

H-2 電池の交換方法(使用電池 : CR1220)

- 5 ヘッドを脚から取り外し、逆さにしてください。水準器照明ホルダーをゆるめて取りはずします。
- 6 水準器照明ホルダーから水準器照明基板を取りはずします。
- 7 水準器照明基板から電池を取りはずします。
※1 電池は電池取り出し口の反対側から、先端の細い道具を使うとスムーズに押し出すことができます。
- 8 新しい電池をプラス面が上になるよう、電池取り出し口から入れてください。
- 9 水準器照明基板を電池取り付け面が下になるよう水準器照明ホルダーに差し込みます。
※2 水準器照明基板が水準器照明ホルダーの基板差込み用の溝に入ったことを確認してから奥へスライドさせてください。
- 10 水準器照明ホルダーの水準器照明スイッチを押し、点灯することを確認してください。
●点灯しない場合は、電池がしっかり取り付いているか確認してください。
- 11 水準器照明ホルダーを確実にしめつけます。

H: 水平泡照明

H-1 水平泡照明周辺, 各部の识别

- 1 水平泡照底座
- 2 水平泡照明开关
- 3 水平泡照明基板
- 4 电池

H-2 电池交换方法(使用电池为 : CR1220)

- 5 将云台从脚架上卸下后倒置。松开水平泡照明底座，取下。
- 6 从水平泡照明底座上取下水平泡照明基板。
- 7 将水平泡照明基板翻面，取出电池。
※1 使用尖细的工具从电池装取口的反侧可轻松地将电池推出。
- 8 将新的电池从装取口装入，电池正极面向上。
- 9 将水平泡照明基板插入水平泡照明底座，基板的电池安装面向下。
※2 确认水平泡照明基板已经完全进入基板插槽内，再滑动基板。
- 10 按压水平泡照明底座的水平泡照明开关，确认是否亮灯。
●如灯不亮，请确认电池是否正确安装。
- 11 水平泡照明底座牢牢的锁住。

H: Level illumination

H-1 Parts of level illumination

- 1 Level illumination holder
- 2 Level illumination switch
- 3 PCB unit
- 4 Battery.

H-2 How to replace the battery (Using battery : CR1220)

- 5 Remove the head from the tripod and set it upside down.
Loosen and remove the level illumination holder.
- 6 Remove the PCB unit from the level illumination holder.
- 7 Turn over the PCB unit and remove the battery.
※1 Using any pointed tools to push out the battery from the opposite side of the opening.
- 8 New battery with positive face up and insert into the opening.
- 9 Insert PCB unit into level illumination holder with the battery side face down.
※2 Ensure that the PCB unit is plug into the groove of the level illumination holder and slide to the end.
- 10 Functional check by pressing the level illumination switch.
•If it is not lit, please check the attachment of the battery.
- 11 Ensure to tighten the level illumination holder.

H: Nivel de iluminación

H-1 Partes de nivel de iluminación

- 1 Sosten de nivel de iluminación
- 2 Interruptor de nivel de iluminación
- 3 Unidad PCB
- 4 Batería

H-2 Cómo reemplazar la batería (Batería a usar: CR1220)

- 5 Retire la cabeza de las patas y colóquela de cabeza. Afloje y quite al sosten de nivel de iluminación.
- 6 Quite la unidad de PCB del sosten del nivel de iluminación.
- 7 Voltie la unidad de PCB y remueva la batería.
※1 Utilizar alguna herramienta con punta para empujar la batería del lado opuesto de la apertura.
- 8 Cuando reemplace la bateria asegurece de que el lado + positivo esta hacia arriba y deslice en la abertura.
- 9 Inserte la unidad PCB en el sostenedor de nivel de iluminación con la batería viendo hacia abajo.
※2 Asegure que la unida PCB sea conectado a la ranura del sosten del nivel de iluminacion y deslizarlo hasta el fondo.
- 10 Verifique el funcionamiento Apretando el interruptor del nivel de iluminación.
•Si no enciende, verificar la conexión de la batería.
- 11 Asegure de apretar el sosten del nivel de iluminación.

アフターサービス

■品質保証書の保証規定にもとづき、サービスを致します。

■調子が悪いときは、まずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子の悪いときは、お買上げのお店、または弊社サービス担当者にご相談ください。

※ご相談になるときは、型名、故障の状態（できるだけ詳しく）、お買上げの日（年/月/日）

をお知らせください。

■仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1
TEL.048-995-1301(代) FAX.048-997-0804
www.libec.co.jp

*製品についてのお問い合わせは、弊社営業部までお願い致します。

HEIWA SEIKI KOGYO CO.,LTD. - Headquarters

978-1 Nishibukuro, Yashio-City, Saitama, 340-0833 Japan
TEL:+81(0)48 995 1301
FAX:+81(0)48 997 0804
www.libec-global.com

Libec Sales of America, Inc - U.S. Sales office

20695 S. Western Ave., #242, Torrance, CA 90501 USA
TEL:+1 310 787 9400
FAX:+1 310 787 9422
www.libecsales.com